



Misurare la distanza dal centro della uscita fili luce sino al centro asse scarico lavabo

Uscita fili luce specchiera

Misurare la distanza dal centro della uscita fili luce sino al pavimento

Misurare la distanza dal centro asse scarico lavabo sino al primo ostacolo a sinistra. In questo esempio è la vasca

Centro asse scarico lavabo.

Misurare la distanza dal fianco della presa e/o interruttore sino al centro asse scarico lavabo

Misurare la larghezza della presa e/o interruttore

Presenza e/o interruttore ad uso della specchiera posizionata a destra o sinistra dello scarico del lavabo

Misurare l'altezza della presa e/o interruttore

Misurare la distanza da sotto la presa interruttore sino al pavimento

Misurare la distanza da sotto lo scarico del lavabo sino al pavimento

Scarico del lavabo

Misurare la distanza dal centro asse scarico lavabo sino al primo ostacolo a destra. In questo esempio è il bidet.